

EMKO PROGRAMLI SAYICI
ESMAK TARAFINDAN AYARLANAN PARAMETRE DEĞERLERİ

GÖRENE KADAR P
TUŞUNA BASIN

P	r	o	G		

ENTER 'A' BASIN

P	r	o	-	0	1
					0

P	r	o	-	0	4
			1	0	0

P	r	o	-	0	6
					3

P	r	o	-	1	4
					0

P	r	o	-	1	5
					0

P	r	o	-	1	6
			.	5	0

P	r	o	-	1	7
			.	5	0

P	r	o	-	2	0
					0

P	r	o	-	2	1
					0

P	r	o	-	2	2
					0

P	r	o	-	2	3
					1

P	r	o	-	2	4
					1

P	r	o	-	2	5
					0

P	r	o	-	2	6
					3

P	r	o	-	2	7
					0

P	r	o	-	2	8
					4

P	r	o	-	3	0
0	1.	0	0	0	0