

MAKİNANIZLA VERİLEN SICK KT5G-2 MARKA OPTİK OKUYUCU GÖZ KULLANIMI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR.

GÖZ'ÜN LAMBASININ YANDIĞINI GÖRÜN.

İŞIK HÜZMESİNİN ALTINA GÖRMESİNİ İSTEDİĞİNİZ İŞARETİ GETİRİNİZ VE TEACH YAZILI DÜĞMEYE BİRKAÇ SANİYE BASINIZ.

OPTİK OKUYUCU GÖZ İSTEDİĞİNİZ İŞARET İÇİN AYARLANMIŞTIR.

BU AYARI YAPARKEN OPTİK OKUYUCU'NUN ÜZERİNDE BULUNAN OK'UN UCU TEACH KONUMUNDA OLMALIDIR. BU KONUMDA AYAR YAPIP OK'U RUN KONUMUNA ALIRSANIZ YAPTIĞINIZ AYARI DEĞİŞTİREMEZSİNİZ. BUNUN AMACI ÖĞRETİLEN İŞARETİN BAŞKALARI TARAFINDAN SİLİNMESİNİ ÖNLEMELİK İÇİN HAFIZAYA ALINMASIDIR. PRATİK KULLANIMDA OK'UN UCUNUN SÜREKLİ TEACH KONUMUNDA KALIP ÇALIŞMASINDA MAHSUR YOKTUR.