

MAKİNANIZLA VERİLEN DATASENSOR MARKA OPTİK OKUYUCU GÖZ KULLANIMI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR.

GÖZ'ÜN LAMBASININ YANDIĞINI GÖRÜN.

İŞIK HÜZMESİNİN ALTINA TORBANIZIN ZEMİN RENGİNİ GETİRİNİZ VE GÖZ'ÜN ÜZERİNDEKİ BKGD DÜĞMESİNE BİRKAÇ SANİYE BASIN.

DAHA SONRA İŞIK HÜZMESİNİN ALTINA GÖRMESİNİ İSTEDİĞİNİZ İŞARETİ GETİRİNİZ VE MARK YAZILI DÜĞMEYE BİRKAÇ SANİYE BASINIZ.

OPTİK OKUYUCU GÖZ İSTEDİĞİNİZ İŞARET İÇİN AYARLANMIŞTIR.

EĞER BASKINIZDA İŞARET RENGİNDEN DAHA AÇIK FAKAT ZEMİN RENGİNDEN DAHA KOYU BİR RENK VARSA VE GÖZ İŞARETTEN ÖNCE BU RENGİ GÖRÜP SİSTEMİN ÇALIŞMASINDA PROBLEM YARATIYORSA BU İŞARETTEN DAHA AÇIK FAKAT ZEMİNDEN DAHA KOYU OLAN BASKIYI ZEMİN KABUL EDEREK AYAR YAPARSANIZ PROBLEM ORTADAN KALKAR.